

裝上攪拌頭之步驟方法

	 <p>馬達軸心</p>
<p>步驟 1 取出攪拌頭</p>	<p>步驟 2 一手握住馬達軸心,另一手將攪拌頭順時針轉入</p>

更換斷掉攪拌頭之步驟方法

		
<p>步驟 1 將均質機翻面</p>	<p>步驟 2 翻面放置桌面</p>	<p>步驟 3 將一字起子末端加熱</p>
		
<p>步驟 4 將加熱後的一字起子,插入至斷掉的攪拌頭處烙印一字痕跡,等待冷卻約 10 秒,逆時針旋轉取出</p>	<p>步驟 5 將新的攪拌頭順時針轉入</p>	<p>步驟 6 更換完成</p>