



步驟 1 下載雪克均質機電腦版



步驟 2 解壓縮



步驟 3 點入 MixerTx 資料夾



步驟 4 點 Setup 安裝程式




步驟 5 開始安裝程式



步驟 6 點確定


安裝 Mixer IR Tx



步驟 7 點左上角電腦圖示進行安裝

安裝 Mixer IR Tx


2. 點電腦圖示進行安裝



1. 可選擇安裝路徑

步驟 8 點繼續

安裝 Mixer IR Tx



點繼續

步驟 9 程式安裝成功

安裝 *Mixer IR Tx*



← 程式安裝成功

步驟 10 點 FTDI_FixCom 解壓縮（解決 USB COM 亂跳問題）

名稱	修改日期	類型	大小
FTDI	2019/7/10 下午 0...	檔案資料夾	
MixerTx	2019/7/10 下午 0...	檔案資料夾	
均質機程式安裝方式	2019/7/10 下午 0...	檔案資料夾	
FTDI_FixCom	2016/8/26 上午 1...	WinRAR ZIP 壓縮檔	1 KB
MixerTx13	2018/12/10 下午 ...	應用程式	1,092 KB

← 點 FTDI_FixCom 解壓縮（解決 USB COM 亂跳問題）

步驟 11 點 FTDI chip 解決 USB COM 亂跳問題

名稱	修改日期	類型	大小
FTDI	2019/7/10 下午 0...	檔案資料夾	
MixerTx	2019/7/10 下午 0...	檔案資料夾	
均質機程式安裝方式	2019/7/10 下午 0...	檔案資料夾	
FTDI chip	2010/1/20 下午 0...	登錄項目	1 KB
FTDI_FixCom	2016/8/26 上午 1...	WinRAR ZIP 壓縮檔	1 KB
MixerTx13	2018/12/10 下午 ...	應用程式	1,092 KB

點FTDI chip解決USB COM亂跳問題

步驟 12 點是

名稱	修改日期	類型	大小
FTDI	2019/7/10 下午 0...	檔案資料夾	
MixerTx	2019/7/10 下午 0...	檔案資料夾	
均質機程式安裝方式	2019/7/10 下午 0...	檔案資料夾	
FTDI chip	2010/1/20 下午 0...	登錄項目	1 KB
FTDI_FixCom	2016/8/26 上午 1...	WinRAR ZIP 壓縮檔	1 KB
MixerTx13	2018/12/10 下午 ...	應用程式	1,092 KB

登錄編輯程式


! 新增資訊會意外變更或刪除值，而且會造成元件無法正確工作。如果不信任 D:\系統工具\雪克均質機電腦版\雪克均質機電腦版\FTDI chip.reg 中此資訊的來源，請不要新增至登錄。

是否確定要繼續?

是(Y) 否(N)

點是

步驟 13 點確定完成



步驟 14 將紅外線遙控器接到電腦(windows XP、7、8、10 版本)



步驟 15 點 MixerTx13 程式

名稱	修改日期	類型	大小
FTDI	2019/7/10 下午 0...	檔案資料夾	
MixerTx	2019/7/10 下午 0...	檔案資料夾	
均質機程式安裝方式	2019/7/10 下午 0...	檔案資料夾	
FTDI chip	2010/1/20 下午 0...	登錄項目	1 KB
FTDI_FixCom	2016/8/26 上午 1...	WinRAR ZIP 壓縮檔	1 KB
MixerTx13	2018/12/10 下午 ...	應用程式	1,092 KB

← 點MixerTx13程式

步驟 16 開啟程式

奶泡機時間參數設定 V1.3

功能1

第一段 ● 高速 ● 低速 ● 慢速 ● 暫停 5 S	第二段 ● 高速 ● 低速 ● 慢速 ● 暫停 20 S	第三段 ● 高速 ● 低速 ● 慢速 ● 暫停 8 S	第四段 ● 高速 ● 低速 ● 慢速 ● 暫停 30 S	第五段 ● 高速 ● 低速 ● 慢速 ● 暫停 5 S
--	---	--	---	--

功能2

第一段 ● 高速 ● 低速 ● 慢速 ● 暫停 10 S	第二段 ● 高速 ● 低速 ● 慢速 ● 暫停 10 S	第三段 ● 高速 ● 低速 ● 慢速 ● 暫停 10 S	第四段 ● 高速 ● 低速 ● 慢速 ● 暫停 10 S	第五段 ● 高速 ● 低速 ● 慢速 ● 暫停 10 S
---	---	---	---	---

Com Port

COM1 COM2 COM3 COM4 COM5 COM6 COM7 COM8

設定操作步驟

1. 插入USB至設定器,同時連線指示燈亮.
2. 執行設定軟體.
3. 選擇com port
4. 按住設定器中間 按鍵不放.
5. 按讀取版本,確定連線OK.
6. 調整所須設定時間及選擇速度.
7. 按寫入,同時設定器紅外線會亮.

註:如須讀取設定器參數,按讀取.

韌體版本

讀取版本(5)

寫入(7)

讀取(註)

紅外線測試

先插上紅外線發射器，才開啟程式會出現COM1~COM8位置

步驟 17 按住設定器中間鍵不放點選讀取版本

奶泡機時間參數設定 V1.3

功能1

第一段	第二段	第三段	第四段	第五段
<input type="radio"/> 高速	<input checked="" type="radio"/> 高速	<input type="radio"/> 高速	<input type="radio"/> 高速	<input type="radio"/> 高速
<input type="radio"/> 低速	<input type="radio"/> 低速	<input type="radio"/> 低速	<input checked="" type="radio"/> 低速	<input type="radio"/> 低速
<input type="radio"/> 慢速	<input type="radio"/> 慢速	<input type="radio"/> 慢速	<input type="radio"/> 慢速	<input checked="" type="radio"/> 慢速
<input checked="" type="radio"/> 暫停	<input checked="" type="radio"/> 暫停	<input checked="" type="radio"/> 暫停	<input checked="" type="radio"/> 暫停	<input checked="" type="radio"/> 暫停
5 S	20 S	8 S	30 S	5 S

功能2

第一段	第二段	第三段	第四段	第五段
<input type="radio"/> 高速	<input checked="" type="radio"/> 高速	<input type="radio"/> 高速	<input type="radio"/> 高速	<input type="radio"/> 高速
<input type="radio"/> 低速	<input type="radio"/> 低速	<input type="radio"/> 低速	<input checked="" type="radio"/> 低速	<input type="radio"/> 低速
<input type="radio"/> 慢速	<input type="radio"/> 慢速	<input type="radio"/> 慢速	<input type="radio"/> 慢速	<input checked="" type="radio"/> 慢速
<input checked="" type="radio"/> 暫停	<input checked="" type="radio"/> 暫停	<input checked="" type="radio"/> 暫停	<input checked="" type="radio"/> 暫停	<input checked="" type="radio"/> 暫停
10 S	10 S	10 S	10 S	10 S

Com Port

COM1 COM2 COM3 COM4 COM5 COM6 COM7 COM8

設定操作步驟

1. 插入USB至設定器,同時連線指示燈亮.
2. 執行設定軟體.
3. 選擇com port
4. 按住設定器中間 按鍵不放.
5. 按讀取版本,確定連線OK.
6. 調整所須設定時間及選擇速度.
7. 按寫入,同時設定器紅外線會亮.

註:如須讀取設定器參數,按讀取.

韌體版本

Mixer Tx V1.2

讀取版本(S)

寫入(T)

讀取(註)

紅外線測試

1. 詳閱操作步驟

2. 按住紅外線設定器中間鍵不放點選讀取版本

步驟 18 修改參數後按住設定器中間鍵不放點選寫入

奶泡機時間參數設定 V1.3

功能1

第一段	第二段	第三段	第四段	第五段
<input type="radio"/> 高速	<input checked="" type="radio"/> 高速	<input type="radio"/> 高速	<input type="radio"/> 高速	<input type="radio"/> 高速
<input type="radio"/> 低速	<input type="radio"/> 低速	<input type="radio"/> 低速	<input checked="" type="radio"/> 低速	<input type="radio"/> 低速
<input type="radio"/> 慢速	<input type="radio"/> 慢速	<input type="radio"/> 慢速	<input type="radio"/> 慢速	<input checked="" type="radio"/> 慢速
<input checked="" type="radio"/> 暫停	<input checked="" type="radio"/> 暫停	<input checked="" type="radio"/> 暫停	<input checked="" type="radio"/> 暫停	<input checked="" type="radio"/> 暫停
5 S	20 S	8 S	30 S	5 S

功能2

第一段	第二段	第三段	第四段	第五段
<input type="radio"/> 高速	<input checked="" type="radio"/> 高速	<input type="radio"/> 高速	<input type="radio"/> 高速	<input type="radio"/> 高速
<input type="radio"/> 低速	<input type="radio"/> 低速	<input type="radio"/> 低速	<input checked="" type="radio"/> 低速	<input type="radio"/> 低速
<input type="radio"/> 慢速	<input type="radio"/> 慢速	<input type="radio"/> 慢速	<input type="radio"/> 慢速	<input checked="" type="radio"/> 慢速
<input checked="" type="radio"/> 暫停	<input checked="" type="radio"/> 暫停	<input checked="" type="radio"/> 暫停	<input checked="" type="radio"/> 暫停	<input checked="" type="radio"/> 暫停
3 S	20 S	5 S	40 S	5 S

Com Port

COM1 COM2 COM3 COM4 COM5 COM6 COM7 COM8

設定操作步驟

1. 插入USB至設定器,同時連線指示燈亮.
2. 執行設定軟體.
3. 選擇com port
4. 按住設定器中間 按鍵不放.
5. 按讀取版本,確定連線OK.
6. 調整所須設定時間及選擇速度.
7. 按寫入,同時設定器紅外線會亮.

註:如須讀取設定器參數,按讀取.

韌體版本

Mixer Tx V1.2

讀取版本(S)

寫入(T)

讀取(註)

紅外線測試

1. 修改參數(轉速跟時間)後按住紅外線設定器中間鍵不放

2. 點選寫入

步驟 19 按住設定器中間鍵不放點選讀取(查看參數是否正確)

奶泡機時間參數設定 V1.3

功能1

第一段	第二段	第三段	第四段	第五段
<input type="radio"/> 高速	<input checked="" type="radio"/> 高速	<input type="radio"/> 高速	<input type="radio"/> 高速	<input type="radio"/> 高速
<input type="radio"/> 低速	<input type="radio"/> 低速	<input type="radio"/> 低速	<input type="radio"/> 低速	<input type="radio"/> 低速
<input type="radio"/> 慢速	<input type="radio"/> 慢速	<input type="radio"/> 慢速	<input type="radio"/> 慢速	<input type="radio"/> 慢速
<input checked="" type="radio"/> 暫停	<input checked="" type="radio"/> 暫停	<input checked="" type="radio"/> 暫停	<input checked="" type="radio"/> 暫停	<input checked="" type="radio"/> 暫停
5 S	20 S	8 S	30 S	5 S

功能2

第一段	第二段	第三段	第四段	第五段
<input type="radio"/> 高速	<input checked="" type="radio"/> 高速	<input type="radio"/> 高速	<input type="radio"/> 高速	<input type="radio"/> 高速
<input type="radio"/> 低速	<input type="radio"/> 低速	<input type="radio"/> 低速	<input type="radio"/> 低速	<input type="radio"/> 低速
<input type="radio"/> 慢速	<input type="radio"/> 慢速	<input type="radio"/> 慢速	<input type="radio"/> 慢速	<input type="radio"/> 慢速
<input checked="" type="radio"/> 暫停	<input checked="" type="radio"/> 暫停	<input checked="" type="radio"/> 暫停	<input checked="" type="radio"/> 暫停	<input checked="" type="radio"/> 暫停
3 S	20 S	5 S	40 S	5 S

Com Port

☐ COM1 ☐ COM2 ☒ COM3 ☐ COM4 ☐ COM5 ☐ COM6 ☐ COM7 ☐ COM8

設定操作步驟

1. 插入USB至設定器,同時連線指示燈亮.
2. 執行設定軟體.
3. 選擇com port
4. 按住設定器中間 按鍵不放.
5. 按讀取版本,確定連線OK.
6. 調整所須設定時間及選擇速度.
7. 按寫入,同時設定器紅外線會亮.

註:如須讀取設定器參數,按讀取.

軟體版本

Mixer Tx V1.2

讀取版本 (5)

寫入 (7)

讀取 (註)

紅外線測試

1. 按住設定器中間鍵不放點選讀取 (查看參數是否正確)

2. 拿參數設定好的紅外線設定器對準雪克均質機上方紅外線接收器,按紅外線發射器上鍵,成功時紅外線LED燈會亮一下